




Let op, speaker ingang is de female stekker

Draden doorverbinden met stekker zoals aangegeven (stekker H).



Let op, speaker uitgang is de male stekker.


Mutekabel op connectie A12 op radio (Posities zijn op de stekker weergegeven)



Massa kan op zwarte kabel, connectie A6 op radio

+12 volt constant kan op groen-bruine kabel, connectie A12 op radio

+12 volt geschakeld kan op geel-violet gekleurde kabel, connectie A13 op radio



Stekker benamingen op radio SC900